

Monteringsråd för Plisségardin Handtagsmodell

Linfästen med långa linändor placeras nedtill, de andra linfästena upptill.

Justering av linspänning för de rörliga profilerna:

- Plissén har en förinställd spänning för den höjden du beställt.
- Vid behov kan linspänningen ändras genom att flytta knuten i de två nedersta linfästena. Knuten skall flyttas lika mycket på var sida för jämn spänning. Tänk på att ytterst små justeringar gör stor skillnad.
- Klipp därefter av överbliven lina vid linfästena.
- VIKTIGT! Se till att linorna inte är för hårt spända. Plissén skall gå lätt utan att falla ner av egen tyngd. För hårt spända linor kan leda till onödigt slitage.



