


Setup guide

Rullgardin med batterimotor

MOTIONBLINDS

i Knappar och funktioner



4 Ställ in gardinen

Öppna MotionBlinds Bluetooth-appen och tryck på +-tecknet. Appen guidar dig nu genom installationsprocessen. Följ instruktionerna i appen för att ställa in ändelägen.




1 Montera gardinen

Följ stegen på nästa sida för att montera din rullgardin.

2 Aktivera gardinen

Aktivera gardinen genom att koppla in en standard 5V USB-C-kabel (t ex din iPhone-laddare).



3 Ladda ner MotionBlinds Bluetooth-appen



App Store
Download the
MotionBlinds
Bluetooth app
rtube.nl/red1614




Google Play
Download the
MotionBlinds
Bluetooth app
rtube.nl/red1615



5 Ladda din gardin

Ladda gardinen genom att koppla in en standard 5V USB-C-kabel, (t ex din iPhone-laddare).



LED-lampan
blinker rött;
ladda batteriet













LED-lampan
blinker grönt;
batteriet laddas




LED-lampan lyser
grönt; batteriet är
fulladdat

Monteringsråd för batteridrivnen rullgardin




OBS! Tänk på att alltid lämna ett varv tyg kvar på röret för att garantera att tyget inte lossnar.


1 Montera din rullgardin



2



3



Se till att antennerna inte kläms vid montering.

4

